


Professionelle råd, der gør det nemt at male
facader





Mal dit hus, så du fremhæver dets stil og karakter. Det er ikke så svært, når du ved, hvad der skal gøres.

Før du går i gang

En af de vigtigste ting for at opnå et flot resultat er at gøre forarbejdet godt. Overfladen skal renses og klargøres, og det er vigtigt at dække godt af. Hvordan du griber arbejdet an, afhænger af facadens art, tidligere behandlinger og ikke mindst dine ønsker.

Start derfor med at få et overblik over, hvordan du gør, og hvad du skal bruge af materialer, værktøj og tilbehør. Til hjælp kan du bruge denne folder, ligesom din SIGMA STUDIO butik er til for at vejlede og lære dig, hvordan du får det bedste resultat.



SÅDAN GØR

Tidligere behandlet facade

Det er vigtigt for et godt og holdbart resultat, at du er omhyggelig med rengøring og rensning. Start med at se efter om den eksisterende maling kan "bære" det ny lag. Hvis den sidder løs, må du rense alt af.

Skaller det lidt nogle steder, men ellers ikke, fjerner du det afskallede, og er den gamle maling bare snavset og smittende, kan du starte med rengøring.

1. Rengøring

Det danske klima giver grobund for alger, mug og skimmel. Det skal der tages fat på først. Start med at påføre ProGold Træ- og facaderens enten med pensel eller med pumpesprøjte til underlaget er godt fugtigt. Det er forudsætningen for, at midlet trænger ned i begroningens rødder/sporer. Lad det arbejde i mindst 2 døgn. Herefter skal du bruge ProGold Grundrens "ProGold grundrengøring" til afvaskning og til at fjerne fedt, snavs o.lign. Endelig vasker du efter med rent vand.

2. Rensning

Start med at fjerne al løst-siddende maling og evt. gammel kalk med spartel, skrabejern o. lign, så du kommer ned til "fast grund". Du kan evt. også bruge højtryksspuling. Hvis den gamle maling skal totalafrensnes, kan du bruge højtryksspuler med sandtilsætning. Fjern også evt. løstsiddende (skruk) puds.

3. Udfyldning/spartling

En grundig afrensning kan betyde større pudsreparationer. Her skal du bruge mineralsk materiale, der passer i "hårdhed" til det oprindelige puds. Spørg din SIGMA STUDIO til råds. Revner og huller udfyldes med Sigma Cementspartelmasse eller Ardex F3.

Sigma Cementspartelmasse er en grovkornet cementspartelmasse til mineralske underlag, og Ardex F3 er en plastforstærket finkornet cementbaseret spartelmasse, som også hæfter på de fleste plastmalinger.



Sigmafacade-serien består af en række professionelle kvalitetsprodukter med hver deres specielle egenskaber. Derfor bør man i hvert tilfælde vurdere underlagets beskaffenhed og ud fra denne samt de æstetiske ønsker vælge produkttype. Din SIGMA STUDIO kan vejlede dig om det præcise valg af produkter.



DU:

Ny facade

4. Grundning

Når underlaget er tørt, skal du grunde alle spartlede og alle delvis og total afrensede arealer (alt sugende underlag) til det bliver mættet. Hvis du fortsætter med Siloxanmaling, grundes med Siloxangrunder. Ellers bruger du Sigma Mikrodispersgrunder. Falder produktvalget på Sigma Murmaling grunder du dog med en fortyndet udgave af murmalingen iflg. brugsanvisning.

5. Færdigbehandling

Mal 1 til 2 gange med den valgte kvalitet og farve. Påføres med ProGold facadepensel og/eller ProGold Redskin rulle.

Puds, beton, tegl- og kalksandsten, incl. sække- og vandskuring

1. Grundning

Hvis du fortsætter med Siloxanmaling, grundes med Siloxangrunder. Ellers bruger du Sigma Mikrodispersgrunder.

2. Færdigbehandling

Mal 1 til 2 gange med den valgte kvalitet og farve.

Ny facade

Gasbeton

1. Grundning

Grundes med Sigmaclean Hydrosil WS, imprægneringsprimer.

2. Færdigbehandling

Mal 2 gange med Sigmacryl 6.



Produkter

SIGMA SILOXAN FACADEMALING

Er facademaling på basis af silikone-harpiks-emulsion. Siloxan er meget diffusionsåben, vandafvisende, spændingsfri, har stor holdbarhed og generel bred anvendelig, dog undtaget elastiske underlag. Kulør ifølge farvekort, fremtræder helmat.

SIGMA MURMALING

Specielt velegnet til kalkede og smittende overflader, uden at tilbundsgående afrensning er en absolut nødvendighed. Sigma Murmaling må ikke anvendes på frisk puds, beton, eternit m.m. Kulør ifølge farvekort, fremtræder helmat.

SIGMACRYL 6 og 22

Er 100% acrylplastmalinger i meget robust og vejrfast kvalitet. Sigmacryl 6 og 22 er bred anvendelig på bæredygtig bund. Stort kulørudvalg, fremtræder med henholdsvis "mat" og halvmat overflade.



Tips og gode idéer

Tip I stedet for at rense rullen hver dag lægges den i en plastpose, som lukkes tæt. Så er de lige til at bruge, når arbejdet genoptages.

Tip Sørg altid for at tagrender og nedløbsrør er rensede og intakte, og at evt. elastiske fuger ved vinduer o.lign. slutter tæt.

Tip Tegl- og kalkstensfacader, samt sække- og vandskurede tegloverflader, bør være min. 2 år gamle, før de overfladebehandles. Facaderne skal altid være tørre, før overfladebehandling påbegyndes. Undgå at udføre behandling i direkte sollys.

Tip En facademaling skal altid være diffusionsåben, d.v.s. den skal kunne ånde, og samtidig give beskyttelse mod vejrliget. Sigma har facademalinger til næsten enhver tænkelig opgave.



Inden du starter på facaden, er det en god ide at rense tagrender og nedløbsrør.

Huskseddel

Det kan du få brug for.

Intet er mere ærgerligt end at komme hjem med alt det nyindkøbte og med glæden til at komme i gang – for så at finde ud af, at man mangler et eller andet. Derfor har vi lavet denne "huskseddel", så du nemt kan tjekke af, hvad du allerede har – og hvad du mangler.

- Pumpsprøjte til afrensning
- ProGold Træ- og facaderens
- Evt. afdækningstape/afdækningspap/plast
- Spartel, skrabejern
- Evt. spartelmasse
- ProGold facadepensel og rulle

Hold dig ikke tilbage – spørg endelig hvis du er i tvivl om noget. Vi vil gerne dele vores erfaringer med dig.

Velkommen.