

Professionelle råd, der gør det nemt at male
fliser & laminat



Det er nemt at friske køkken og badeværelse op, bare du følger rådene her.

Før du går i gang

Fliser og laminaer kan males, men en af de vigtigste forudsætninger for at opnå et flot resultat ligger i forarbejdet. Overfladen skal renses og klargøres, og det er vigtigt at dække godt af. Hvordan du griber arbejdet an, afhænger af overfladernes art, tidligere behandlinger og ikke mindst dine ønsker.

Start derfor med at få et overblik over, hvordan du gør, og hvad du skal bruge af materialer, værktøj og tilbehør. Til hjælp kan du bruge denne folder, ligesom din SIGMA STUDIO butik er til for at vejlede og lære dig, hvordan du får det bedste resultat.

SÅDAN GØR

Fliser

1 Rengøring

Kalksæbe fjernes fra fliser med ProGold Kalkfjerner, som påføres overfladen. Vent ca. 10 min. og skrub så overfladen med børste eller slibesvamp. Skyl efter med rent vand.

Fedt og snavs fjernes med ProGold Grundrens, tilsat vand efter brugsanvisning. Vask efter med rent vand.

Rens både fliser og laminat for fedt og snavs med ProGold Grundrens. Hvis du samtidig sliber med slibesvamp, vil den efterfølgende maling hænge bedre fast. Vask efter med rent vand.

2 Grundning

Fliser i badeværelser og lignende belastede områder skal grundes med Histor Kunststofprimer, som er en terpentinfortyndbar grunder. Husk at lufte godt ud både under påføring og optørring. Plastlaminat og fliser i mindre belastede områder grundes med Sigma S2U Nova Metal Primer, som er en vandbaseret hæftegrunder.

3 Færdigbehandling

Badeværelsesfliser males 2 gange, enten med acrylplastemaille Sigma Torno, eller med Sigma S2U urethanalkydemaille i den glans og farve, du ønsker. Plastlaminat og fliser i mindre belastede områder, som du har grundet med Sigma S2U Nova Metal Primer kan færdigmales med Sigma S2U Nova acrylplastemaille.

Påføring

På glatte flader får du den flotteste finish ved først at male med ProGold Ovalpensel 6660 og derefter at rulle det malede over med ProGold Top Finishrulle, som næsten ikke afsætter mønster.

Glasvæv eller glasfilt på fliser

Hvis du vil have opsat glasvæv eller glasfilt på gamle fliser, kræves der normalt spartling af fugerne for at opnå et flot resultat.

DU:

Spartling på fliser

Når du har rengjort og grundet fliserne som i punkt 1 og 2, og behandlingen er godt tør, kan du spartle. Brug en speciel vådrumsspartel.

Opsætning og maling af væv, se:

Professionelle råd til opsætning af glasvæv og -filt.



Grundning af fuger med pensel.



Finish med rulle.

Produkter

HISTOR KUNSTSTOFPRIMER

- en terpentinfortyndbar grunder specielt til fliser.

SIGMA S2U NOVA emaller

- fås i glansgrad satin (halvmat), Semi-Gloss (halvblank) og Gloss (blank). Er acrylplastemaller i højeste kvalitet til færdigbehandling af fliser og laminat (dog ikke i vådzone). De er forstærket med polyurethan, hvilket gør dem meget modstandsdygtige overfor ridser, og giver en meget flot og langtidsholdbar finish, der er let at gøre ren.

SIGMA TORNO emaller

- fås i glansgrad satin (halvmat) og Semi-Gloss (halvblank) Acrylplastemaller i god kvalitet til ud- og indvendig brug. De giver en slidstærk og robust overflade, de har en god flydeevne og gulner ikke.





Tips og gode idéer

Tip Har fliserne tilbageliggende fuger, så husk at male fugen først (et mindre areal ad gangen).

Tip Brug terpentin til at rense pensel og rulle efter brug af Histor Kunststofprimer. Husk at lufte godt ud. Terpentinrester o. lign. må ikke skylles i kloakken, de skal afleveres på genbrugsstationen af hensyn til miljøet.

Tip Læg rullen i plastpose, når arbejdet afbrydes, så tørrer den ikke.



Har fliserne tilbageliggende fuger, så husk at male fugen først.

Huskseddel

Det kan du få brug for.

Intet er mere ærgerligt end at komme hjem med alt det nyindkøbte og med glæden til at komme i gang – for så at finde ud af, at man mangler et eller andet. Derfor har vi lavet denne "huskeseddel", så du nemt kan tjekke af, hvad du allerede har – og hvad du mangler.

- Afdækningstape og afdækningspap
- Børste eller slibesvamp
- Evt. spartelmasse og værktøj til at påføre det
- ProGold pensler og ruller
- Terpentin penselrens (efter brug af Histor Kunststofprimer)
- ProGold grundrens og kalkfjerner

Hold dig ikke tilbage – spørg endelig hvis du er i tvivl om noget. Vi vil gerne dele vores erfaringer med dig.

Velkommen.