

Professionelle råd, der gør det nemt at opsætte  
**glasvæv og filt**



Med glasvæv og filt kan du få flotte overflader, og samtidig kan det skjule og holde sammen på revner i væggen.

## Før du går i gang

Forarbejdet er af de vigtigste forudsætninger for at opnå et flot resultat. Overfladen skal renses og klargøres, og det er vigtigt at dække godt af. Hvordan du griber arbejdet an, afhænger af væggens type, tidligere behandlinger og ikke mindst dine ønsker. F.eks. stiger kravet til forarbejde, jo finere glasvæv eller -filt, du vælger.

Start derfor med at få et overblik over, hvordan du gør, og hvad du skal bruge af klæber, filt eller glasvæv samt værktøj og tilbehør. Til hjælp kan du bruge denne folder, ligesom din SIGMA STUDIO butik er til for at vejlede og lære dig, hvordan du får det bedste resultat.

**NB!**

Gipsplader og lignende "lette" vægge må ikke malebehandles i vådzone (bruseniche o.lign).

# SÅDAN GØR

## Sådan opsætter du

1. Skær det antal baner, du får brug for og gør dem 5-10 cm for lange.
2. Rul ProGold Klæbotex på væggen i passende lagtykkelse til 1, højst 2 baner med en langluvet rulle, f.eks. ProGold Redskin rulle.
3. Ved første bane skal du bruge en lodsnor, så banen kommer til at hænge helt lige. Sæt så banen på, tryk den fast med vævspartel/tapetbørste, som føres ned midt af banen og efterfølgende ud fra midten mod kanterne.
4. Skær rent ved paneler, kontakter m.m. med en skarp kniv.
5. Næste bane sættes op ved siden af og helt ind til kanten. Det kaldes "stødning".

## Nye- og ubehandlede lofter og vægge

f.eks. beton, puds eller gipsplader

1. **Spartling**  
Selv nye flader kan have små huller. Gør dem våde med en fugtig svamp og fyld så ud med Sigma Filler.
2. **Grundning**  
Hele fladen, både det spartlede og resten grundes med Sigma Mikrodispersgrunder.
3. **Opsætning af valgte væv/filt**  
(Se specialafsnittet om opsætning)
4. **Efterbehandling**  
Når væggen føles tør, skal den efterbehandles. Har du valgt glasvæv, bruger du Sigma Vævfylde, som påføres med langluvet rulle f.eks. ProGold Redskin rulle. Har du valgt glasfilt bruger du Sigmalux Kridering Hvid første gang.
5. **Færdigbehandling**  
Mal 1-2 gange med Sigma-tex vægmaling i den farve og glans, du har valgt. Se SIGMA STUDIO guiden om maling af vægge.

# DU:

## Tidligere behandlede lofter og vægge



### 1. Rengøring

Tidligere malede flader vaskes af med ProGold Grundrens, tilsat vand efter brugsanvisning. Vask efter med rent vand.

### 2. Afrensning

Har du tapetserede vægge eller savsmuldstopet skal dette helt af ned til den rå væg. På malede vægge skal evt. løstsiddende maling renses af, og huller og revner skal kradses ud.

### 3. Udfyldning og spartling

Gør huller og revner våde med en fugtig svamp og fyld ud med Sigma Filler. Større områder skal spartles med ProGold sandspartelmasse, Medium.

### 4. Grundning

De spartlede områder og alt sugende underlag grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Meget glatte og blanke vægge, f.eks. alkydmalede, slibes matte og væv/glasfilt opsættes i ProGold Fugtstabil klæber.

### 5. Opsætning af valgte væv/filt

(Se specialafsnittet om opsætning)

### 6. Efterbehandling

Når væggen føles tør, skal den efterbehandles. Har du valgt glasvæv, bruger du Sigma Vævfyllder, som påføres med langluvet rulle f.eks. ProGold Redskin rulle. Har du valgt glasfilt bruger du Sigmalux Kridering Hvid første gang.

### 7. Færdigbehandling

Mal 1-2 gange med Sigma-tex vægmaling i den farve og glans, du har valgt. Se SIGMA STUDIO guiden om maling af vægge.

## Badeværelser "Vådromsbehandling"



### 3. Udfyldning og spartling

Gør huller og revner våde med en fugtig svamp og udfyld med Ardex F3. Revner ved paneler og lignende lukkes med ProGold Acryflex fugemasse. Større områder skal spartles med vådrumspartel.

### 4. Grundning

Spartlinger og alt sugende underlag grundes med Sigma Mikrodispersgrunder.

### 5. Opsætning

Opsætning af valgte glasvæv /glasfilt (ikke grovmønstret). ProGold Armeringsklæber påføres i rigelig mængde med f.eks. ProGold Redskin rulle til én bane ad gangen.

Umiddelbart efter opsætning af banen overrulles denne igen med rigelig mængde armeringsklæber "vådt i vådt".

### 6. Færdigbehandling

Når armeringsklæberen er tør males mindst 2 gange med Sigmacrlyl 22 halvmat acrylplastmaling, Sigma Torno Satin acrylplaste-maille - glans 30 eller Sigma Torno Semi-Gloss acrylplast-emaille - glans 60.

Glasvæv og glasfilt kan også opsættes i badeværelser, når arbejdet udføres omhyggeligt med de rigtige produkter, vandfast spartelmasse, klæber og maling samt rengøring for kalksæbe.

### 1. Rengøring

Kalksæbe fjernes (specielt i bruseniche og ved håndvask) med ProGold Kalkfjerner, som påføres over fladen. Vent ca. 10 min. og skrub så overfladen med børste eller slibesvamp. Skyl efter med rent vand. Fedt og snavs fjernes med ProGold Grundrens, tilsat vand efter brugsanvisning. Vask efter med rent vand.

### 2. Afrensning

Rens evt. løstsiddende maling af og krads huller og revner ud.



## Tips og gode idéer

**Tip** For at sikre sig, at den første bane sidder i lod, anvendes en lodsno.

**Tip** Ved f.eks. kontakter på væggen skæres et kryds i vævet, hvorefter der renskæres.



Løsning ved kontakter.

**Tip** Brug handsker, da glasvæv og glasfilt indeholder små glasfibre, der kan stikke.

**Tip** Gammelt tapet kan fjernes ved at påstryge tapetet et tynd lag celluloseklister. Ovenpå sættes

afdækningsplast. Vandfordampningen sker så ind mod tapetet, hvor limen opløses og tapetet løsner sig. Tapetopløser er den mest effektive og hurtigste måde at fjerne gammelt tapet på.

**Tip** Med glasvæv er der flere mønstermuligheder fra fine til grove, og med glas eller fiberfilt er der mulighed for glatte overflader, samt "armering" af vægge og lofter med revnedannelser. Alt sammen kan afsluttes med flotte farver.

**Tip** Ved glasfilt, skal du sætte banerne op, så de overlapper med 2-3 cm. Herefter skærer du med ProGold Cutterkniv ned gennem midten af overlappingen og fjerner den underliggende filt strimmel. Så sikrer du, at banerne sidder helt tæt sammen.  
OBS: Ved glasvæv stødes banerne sammen, her skal du ikke bruge overlap.

## Huskseddel

**Det kan du få brug for.** Intet er mere ærgerligt end at komme hjem med alt det nyindkøbte og med glæden til at komme i gang – for så at finde ud af, at man mangler et eller andet. Derfor har vi lavet denne "huskseddel", så du nemt kan tjekke af, hvad du allerede har – og hvad du mangler.

- Tapetbørste
- Værktøj til afskrubning og rengøring
- Handsker
- ProGold cutterkniv til renskæring
- ProGold Grundrens
- ProGold fugemasse
- ProGold klæber
- ProGold glasvæv og filt – se vores ProGold glasvævsbrochure hos din SIGMA STUDIO.
- Afdækningstape afdækningspap/plast

Hold dig ikke tilbage – spørg endelig hvis du er i tvivl om noget. Vi vil gerne dele vores erfaringer med dig.

Velkommen.